





Подготовка поверхности

Обезжирьте поверхность спиртом или спиртосодержащим раствором. Убедитесь, что поверхность ровная и гладкая.



Снятие подложки

Аккуратно отделите силиконизированную бумажную подложку от прозрачной монтажной плёнки.



Позиционирование

Спозиционируйте наклейку на нужном месте, держа за края монтажной плёнки.




Фиксация

Прижмите наклейку к поверхности, используя надавливающие движения.



Закрепление

Для достижения наилучшего результата рекомендуется не снимать монтажную плёнку в течении суток после поклейки.



Снятие монтажной плёнки

После фиксации наклейки аккуратно снимите монтажную плёнку, потянув за угол.